

Manual de usuario

Audífonos Bluetooth

Rotate TE0684



Descripción del Producto:



Le recomendamos que lea detenidamente este manual de instrucciones y lo conserve para futuras consultas.

Especificaciones:

- Versión bluetooth 5.3 +EDR
- Distancia de funcionamiento: Hasta 10 metros
- Frecuencia: 20Hz-20KHz
- Auriculares: Batería de polímero de litio 300mAh
- Voltaje de carga: 5V
- Tiempo de carga: 1-1.5h
- Tiempo de funcionamiento: 4-5h
- SNR: 91dB
- Impedancia: 32ohms
- Distorsión: Menos del 5%
- Soporta HSP1.2, HFP1.6, A2DP1.3, AVRCP1.5
- Cable de carga incluido
- Modelo: TE0684

Carga:

Estación de carga

Conecte el auricular a una fuente de alimentación adecuada utilizando el cable suministrado. Los indicadores luminosos de color blanco parpadearán y se encenderán progresivamente durante el proceso de carga. Una vez finalizado permanecerán encendidos.

Nota: Si introduce los auriculares, estos se cargarán de forma simultánea.

Auriculares: Introduzca los mismos en la estación de carga y cierre la tapa, el proceso se iniciará de manera automática.

Funcionamiento:

Puede hacer uso de uno o ambos auriculares al mismo tiempo. Al abrir la estación de carga los auriculares se sincronizarán de forma automática. Desde el menú Bluetooth de su dispositivo móvil, busque nuevos dispositivos y seleccione "TE0684" para asociarlo a su teléfono. Una vez asociados el indicador luminoso en color blanco de ambos auriculares y parpadeará cada 5 segundos.

Controles:

Responder/colgar una llamada: Pulse una vez el botón multifunción de cualquier auricular.

Rechazar una llamada: Mantenga pulsado el botón multifunción de cualquier auricular para rechazar una llamada entrante.

Reproducir/Pausar la música: Pulse una vez el botón multifunción de cualquier auricular.

Cambio de pista: Para pasar a la siguiente canción pulse el botón multifunción del auricular derecho tres veces. Para retroceder a la pista anterior, realice la misma acción en el auricular izquierdo.

Volumen: Para incrementar el volumen, pulse el botón multifunción del auricular izquierdo dos veces. Para disminuir el volumen, realice la misma acción en el auricular derecho.

Encender/apagar los auriculares: Mantenga pulsado el botón multifunción de ambos auriculares durante tres segundos para encender/apagar los auriculares.

Solución de problemas:

Fallo	Solución
Imposible conectarse a otros dispositivos	1. Revise si el auricular sigue en el proceso de búsqueda. Apáguelo y enciéndalo nuevamente. Hay demasiados dispositivos bluetooth alrededor que causan dificultad en la conexión, por favor desconéctelos. 2. Asegúrese de que está en modo "asociación"
El sonido es bajo o distorsionado	1. Revise el volumen de su dispositivo y ajústelo a un nivel adecuado. 2. Recargar la batería.
La música se detiene de vez en cuando	1. Revise si la distancia efectiva de transmisión del auricular es excesiva o si existe algún obstáculo entre el auricular y el dispositivo Bluetooth.

Advertencias:

1. No lo exponga a la lluvia o entornos mojados.
2. Evite caídas que le puedan generar daños serios.
3. No intente reparar la unidad por sí mismo, contacte con un especialista.
4. Para evitar riesgos, no se deshaga de él de manera inapropiada ya que posee baterías de litio integradas.
5. Límpielo con un trapo seco.
6. No lo instale cerca de fuentes de calor.
7. No inserte ningún objeto metálico en la unidad, existiría la posibilidad de un cortocircuito.
8. El uso de auriculares a un volumen excesivo puede causar pérdidas de audición.
9. Mantenga fuera del alcance de los niños.



El símbolo de referencia tanto en el producto como en su manual de usuario, indica que al final de la vida útil de los aparatos eléctricos y/o electrónicos, éstos deberán reciclarse por separado de sus residuos domésticos. Existen medios adecuados para recoger este tipo de material para su correcto reciclaje. Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local.