

AUDÍFONOS WORKOUT

TE0679



Especificaciones

Especificación de conexión inalámbrica:

Distancia de operación 10m
Rango de frecuencia: 2,4 a 2,4835 GHz ISM

Especificación de MP3

Formato de música MP3/WMA
Batería de litio recargable: 200 mAh

Especificación de auriculares:

Tipo: Auriculares estéreo con micrófono
Altavoz: 40 mm
Sensibilidad: 105dB
Impedancia: 32 Ω
Respuesta de frecuencia: 210 HZ – 20 KHZ
Potencia nominal: 20mW
Potencia de capacidad: 100 mW
Tipo de enchufe: estéreo de 3,5 mm

Característica:

Le permite disfrutar de música de calidad digital de forma inalámbrica y convertir libremente entre música y modo de llamada telefónica.

Compatible con Bluetooth: los dispositivos estéreo reciben música estéreo A2DP desde una computadora portátil, computadora de escritorio, tableta, iPhone, Blackberry, adaptador Bluetooth, reproductor de mp3 o cualquier otro dispositivo que admita audio estéreo Bluetooth.

Cargue los auriculares antes de usarlos por primera vez

Conecte el cable al puerto micro-USB y cárguelo durante al menos 2,5 horas.

Conecte el cable de carga al puerto de carga.

Emparejando tus auriculares:

Sus auriculares funcionarán mejor si se encuentran a menos de 10 metros de su dispositivo inteligente. Es posible que experimente un corte de sonido breve si está fuera del alcance o si su conexión inalámbrica es débil. Asegúrese de que Bluetooth esté habilitado en su teléfono inteligente o tableta antes de iniciar el proceso de emparejamiento.

Asegúrese de que los auriculares estén apagados antes de intentar emparejarlos con un teléfono inteligente o tableta. Mantenga presionado el botón "Reproducir/Pausar" para encender los auriculares.

1. Mantenga presionado el botón hasta que vea que la luz parpadea en rojo y azul. Esto indica que sus auriculares están listos para emparejarse.

2. Desde su teléfono inteligente o tableta, busque una lista de dispositivos cercanos y elija "TE0679". Ingrese "0000" si se le solicita. ¡Los auriculares emitirán un pitido cuando se complete el emparejamiento!

¿Se perdió la conexión?

Si emparejar los auriculares no funciona, apáguelos y repita los pasos nuevamente en "emparejar sus auriculares".

Asegúrese de que sus auriculares estén dentro del alcance de su dispositivo inteligente. Si escucha un pitido largo, necesita recargar sus auriculares. Es posible que se pierda la conexión debido a que la batería está baja.

Cuando cargue sus auriculares, utilice únicamente el cable USB incluido.

Instrucciones de uso:

Mantener pulsado: encender/apagar el dispositivo, rechazar llamadas entrantes: pulsar una vez: reproducir, pausar el micrófono

Mantener pulsado: aumentar el volumen: pulsar una vez: pista siguiente

Mantener pulsado: disminuir el volumen: pulsar una vez: pista anterior

Parámetros de diseño de la caja de embalaje de los auriculares inalámbricos

Especificaciones Distancia de funcionamiento: 10 m

Rango de frecuencia de Bluetooth: banda de 2,4 a 2,4 GHz

Altavoz: 40 mm x 2 piezas

Impedancia: 32 Ω

Sensibilidad: 105 dB

Rango de frecuencia de audio: 20 Hz-20 KHz Potencia de audio: 20 mW

Sensibilidad del micrófono: -42 dB

Especificaciones del cable de carga: Micro USB Tipo de enchufe: estéreo de 3,5 mm

Batería de litio recargable: 200 mAh Tiempo en espera: 365 días en estado apagado Tiempo de funcionamiento: 3 a 10 horas al 100 % del volumen Tiempo de carga: 1 a 3 horas

Funcionamiento de carga

Características

Le permite disfrutar de música con calidad digital de forma inalámbrica y cambiar libremente entre los modos de música y llamada. Admite dispositivos estéreo Bluetooth, computadoras portátiles, computadoras de escritorio, tabletas, iPhones, adaptadores Bluetooth u otros dispositivos que admitan audio estéreo Bluetooth para recibir música estéreo A2DP.

Advertencia:

Mantener alejado del agua y la humedad

Mantener alejado de fuentes de calor

No desarmar