



Powerbank Loader
TE0695



Manual de usuario



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Tenga en cuenta las siguientes precauciones antes de usar el dispositivo. El incumplimiento de estas puede resultar peligroso y provocar daños a sus dispositivos electrónicos móviles.

1. La unidad principal del Power Bank contiene una batería interna de iones de litio (Li-ion) de 2200 mAh. Tras el primer uso o después de un periodo prolongado de almacenamiento, cargue completamente la unidad una vez. La unidad solo alcanza el máximo rendimiento después de 2 o 3 ciclos completos de carga y descarga. 2. Utilice únicamente un adaptador de corriente CA aprobado por UL y un cable USB aprobado por la seguridad.
3. El uso de un adaptador de corriente CA, una punta de adaptador o un cable USB incorrectos puede provocar daños tanto a sus dispositivos móviles como al Power Bank.
4. Recargue siempre el Power Bank en un área bien ventilada. No deje el Power Bank en lugares fríos o calientes.
5. No sumerja el Power Bank en agua ni lo exponga a la humedad o a las condiciones climáticas.

6. No deje caer, golpee ni agite el Power Bank. Un manejo brusco puede dañar el componente de precisión interno y sus placas.
7. Mantenga el Power Bank alejado de los niños.
8. Mantenga el Power Bank alejado del fuego u otras fuentes de calor. Exponer el Power Bank a altas temperaturas puede provocar que explote.
9. No provoque cortocircuito en el Power Bank, ya que esto puede dañar la unidad.
10. Los cambios o modificaciones no autorizados pueden anular su derecho a utilizar este producto.
11. Al utilizar el Power Bank, cumpla siempre con las normas especiales que puedan aplicarse en el área en la que se encuentre y apague siempre su teléfono o dispositivo móvil cuando su uso esté prohibido. Por ejemplo: no utilice el Power Bank durante vuelos, despegues o aterrizajes, o cerca de equipos médicos de precisión, ya que puede causar interferencias o daños.

Instrucciones:

- 1: Carga del banco de energía: la luz indicadora roja parpadea; cuando el banco de energía está completamente cargado, la luz indicadora roja está encendida.
- 2: Carga de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos: la luz indicadora azul está encendida; cuando el banco de energía no tiene energía, la luz indicadora azul está apagada.

PRECAUCIÓN:

Riesgo de incendio y quemaduras. No abra, aplaste, caliente a temperatura ambiente alta ni incinere. Siga las instrucciones del fabricante.

Atención: riesgo de incendio y quemaduras. No abra, presione, caliente ni incinere a temperatura ambiente alta. Siga las instrucciones del fabricante.

Especificaciones:

Entrada TIPO C: CC 5 V 1 A

Salida USB-A: CC 5 V 1 A

Capacidad de la batería/celda: 8,14 Wh, 3,7 V/2200 mAh