


Altavoz Blacked TE0696

Especificaciones:

- Potencia de salida: 10W
- Batería recargable: 1800mAh
- Tamaño del altavoz: 3"
- Rango de transmisión: ≥10 m
- Respuesta de frecuencia: 20Hz-20KHz
- Voltaje nominal: 5V



1. Botón de luz
2. Botón de encendido
3. Botón de modo
4. Pista anterior / Volumen -
5. Reproducir y pausar
6. Pista siguiente / Volumen +

7. Luz RGB
8. Indicador
9. Puerto de carga
10. Puerto USB
11. Puerto para tarjeta TF / Micro SD
12. Puerto de entrada Auxiliar (AUX)

- 1. Botón de luz:**
Pulsación corta para cambiar entre los distintos modos de luz LED; pulsación larga para apagar la luz.
- 2. Botón de encendido:**
Pulsación larga para encender o apagar el dispositivo.
- 3. Botón de modo:**
Pulsación corta para cambiar de modo.
- 4. Botón "-":**
Pulsación corta para ir a la pista anterior; pulsación larga para bajar el volumen
- 5. Botón reproducir/pausar:**
Pulsación corta para reproducir o pausar música. Cuando recibas una llamada, puedes pulsar brevemente para contestar, o mantener presionado para rechazarla. Si quieres terminar la llamada, presiona brevemente.
- 6. Botón "+":**
Pulsación corta para ir a la siguiente pista; pulsación larga para subir el volumen.

Conexión Bluetooth:
En modo Bluetooth, usa tu móvil u otro dispositivo para buscar el nombre de Bluetooth "TE0696" y selecciónalo.

AUX:
Conecta un cable AUX (no incluido) desde el altavoz a tu teléfono. Esto activará el modo AUX.

Carga:
Usa el cable USB incluido para cargar completamente el altavoz durante un mínimo de 4 horas antes del primer uso. Mientras carga, la luz LED del indicador estará encendida.

Uso de la radio FM:
Presiona brevemente el botón **M** para cambiar a la función FM. Conecta el cable de carga al puerto tipo C del producto para que actúe como antena. El otro extremo del cable no necesita estar conectado a ningún equipo. Presiona el botón de pausa para iniciar la búsqueda automática de emisoras. El altavoz buscará y guardará automáticamente las emisoras, y podrás moverte entre ellas usando los botones "+/-".

Uso de la tarjeta TF / memoria USB (U Disk):
Inserta la tarjeta TF o la memoria USB en la ranura correspondiente. El dispositivo leerá automáticamente los archivos de audio y comenzará a reproducir. Puedes usar los botones "+/-" para controlar el volumen de la música.