

Altavoz Water TE0697



Instrucciones de seguridad

Lea este manual cuidadosamente antes de poner el aparato en funcionamiento y consérvelo para futuras consultas.

- Mantenga el dispositivo alejado del calor, la luz solar directa y bordes afilados.
- Mantenga el dispositivo lejos de llamas abiertas.
- No inserte objetos metálicos en el dispositivo; riesgo de cortocircuito.
- Para evitar carga estática, no utilice el dispositivo en climas extremadamente secos.
- No repare la unidad usted mismo; contacte a un técnico autorizado.

Accesorios incluidos

- Cable de carga USB

Carga de batería integrada:

Este altavoz funciona con una batería de litio recargable integrada. Cargue la batería de la siguiente forma:

- 1.Inserte el cable de carga en el conector DC 5V / puerto Micro USB del dispositivo. Conecte el enchufe USB a una PC o adaptador AC/DC. El indicador LED se encenderá en ROJO mientras la batería se esté cargando.
- 2.Cuando la batería esté completamente cargada, el LED rojo se apagará.

Consejos:

Asegúrese de que el altavoz esté **apagado** antes de activar el modo de emparejamiento.

- 1.Encienda su teléfono móvil y active la función Bluetooth.
- 2.Busque dispositivos Bluetooth. Aparecerá **TE0697**.
- 3.Empareje su dispositivo con **TE0697**. Si se solicita una contraseña, ingrese "0000". Una vez emparejado, se conectará automáticamente.

Consejo adicional:

Una vez emparejado y conectado con su teléfono móvil, la próxima vez que encienda el altavoz, se conectará automáticamente si el Bluetooth del teléfono está activado.

Descripción de los botones



Encendido/Apagado: Para encender o apagar el dispositivo.



Canción anterior / Volumen -: Pulsación corta para la pista anterior, pulsación larga para bajar el volumen.



Canción siguiente / Volumen +: Pulsación corta para la pista siguiente, pulsación larga para subir el volumen.



Teléfono: Para contestar o colgar una llamada.



Reproducir / Pausar música

Notas y consejos:

Puede presionar dos veces rápidamente el botón del teléfono para **volver a marcar la última llamada**.

Solución de problemas

Síntoma	Causa	Solución
No se puede encender el altavoz	Batería descargada	Cargar la batería
No se puede emparejar el altavoz	El altavoz ya está encendido, pero no en modo de emparejamiento	Consulte la sección "Emparejamiento de TE0697 con teléfono móvil u otro dispositivo"

Especificaciones técnicas:

- Compatibilidad Bluetooth: 3.0 + EDR
- Alcance: 10 metros
- Frecuencia de transmisión: 2.4 GHz
- Fuente de alimentación: DC 5V / 100–120 mA
- Batería: 3.7V 400 mAh de litio
- Tiempo de carga: aprox. 3 horas
- Tiempo de funcionamiento: aprox. 4 horas
- Grado de protección: IPX4
- Peso del dispositivo: aprox. 0.1 kg