

AUDÍFONOS LOAD TE0678 	Especificaciones Inalámbrico 5.3 Caja de carga, diseño inalámbrico dividido para auriculares. Auriculares inalámbricos Audífonos Load TE0678 Modelo: Audífonos Load TE0678 Tiempo de llamada: aproximadamente 3 horas Tiempo de uso: aproximadamente 3 horas Distancia de transmisión: aproximadamente 10 metros Carga de la caja de carga: aproximadamente 2 horas Protocolo inalámbrico: HFP/A2DP/HSP/AVRCP Tiempo de carga: cargue el compartimento de carga (porta auriculares) durante aproximadamente 1 hora y cargue los auriculares aproximadamente 1 hora. Cargas necesarias de auriculares: aproximadamente 2 veces Lista de empaque Host de auriculares inalámbricos verdaderos TWS PRO Caja de carga de auriculares inalámbricos verdaderos TWS PRO Cable de carga Micro de 5 pines Manual de instrucciones	Instrucciones de uso: - Encendido: saca los auriculares del compartimento de carga e inícialos automáticamente o mantén presionados los botones multifunción izquierdo y derecho de los auriculares durante 3 segundos. - Apagado: coloca los auriculares en la cámara de carga y apágalos. Mantén presionados los botones multifunción izquierdo y derecho de los auriculares durante 7 segundos para apagarlos. - Reinicio: cuando el emparejamiento es exitoso, los auriculares Bluetooth primero entrarán en el estado de reconexión cuando se inicie la segunda vez y reconectarán automáticamente el teléfono conectado. - Reproducir/pausar: en el estado de espera, haz clic en el botón multifunción del auricular izquierdo o derecho para reproducir música directamente, mientras que haz clic en el botón multifunción del auricular izquierdo o derecho para pausar la reproducción. - Cambiar de canción: Presiona el botón multifunción del auricular izquierdo durante 2 segundos para reproducir música y luego presione el botón multifunción del auricular derecho durante 2 segundos para reproducir música. - Subir y bajar volumen: Haga doble clic en el botón multifunción del auricular izquierdo para aumentar el volumen paso a paso y haga doble clic en el botón multifunción del auricular derecho para disminuir el volumen paso a paso.
7. Responder llamadas entrantes: Cuando el teléfono móvil llama, haga clic en el botón multifunción del auricular izquierdo o derecho para responder el teléfono. 8. Colgar llamada: Cuando hable por el teléfono móvil, puede colgar el teléfono haciendo clic en el botón multifunción del auricular izquierdo o derecho. 9. Rechazo de llamada: Cuando el teléfono llama, mantenga presionado el botón multifunción del auricular izquierdo y derecho durante 2 segundos para rechazar la llamada. 10. Re - marcar: Cuando esté en modo de espera o reproduciendo música, puede hacer la última llamada en el registro de su teléfono con tres clics del botón multifunción del auricular izquierdo. 11. Iniciar asistente de voz: tres clics en el botón multifunción del auricular derecho pueden activar Siri de Apple o el asistente de voz de Google para controlar por voz el funcionamiento del teléfono. 12. Alerta de batería baja: cuando la batería de los auriculares Bluetooth está baja, reproduce el sonido de advertencia de batería baja en un intervalo de 30 segundos hasta que los auriculares tengan poca batería y se apaguen.	Método de emparejamiento - Saque el auricular del cargador o presione el botón multifunción izquierdo y derecho durante 3 segundos para encenderlo hasta que las luces roja y azul parpadeen alternativamente, ingrese al estado de búsqueda y emparejamiento del oído, ingrese al estado de emparejamiento automático del oído. Una vez que el emparejamiento sea exitoso, las luces roja y azul del oído principal/oído derecho/ continúan parpadeando alternativamente, mientras que las luces azules del oído secundario parpadean lentamente y reproducen el sonido de aviso de emparejamiento exitoso para el oído. - Inicie la función Bluetooth del teléfono móvil u otros dispositivos. Si es un teléfono o dispositivo Android, haga clic en la opción /buscar dispositivo Bluetooth. Cuando se encuentre el modelo del auricular Bluetooth, haga clic para ingresar al emparejamiento; Una vez que el emparejamiento sea exitoso, el oído principal/derecho/ enviará una señal de que la conexión es exitosa, y las luces indicadoras de los auriculares izquierdo y derecho se volverán azules y entrarán en el estado de espera de conexión. Una vez que el emparejamiento se haya realizado correctamente, el oído principal será el canal derecho y el oído secundario será el canal izquierdo. - Los dos auriculares también se pueden emparejar con el teléfono móvil de forma independiente. El método de funcionamiento de la lámpara se puede utilizar de acuerdo con el método de funcionamiento del paso 2 anterior.	Funcionamiento de carga - Conecte el cable de carga micro USB al compartimento de carga y el cargador en un extremo. El cargador utiliza un cargador estándar de 5 V 1 A para cargar el compartimento. - Carga de los auriculares: los auriculares se pueden cargar automáticamente en el compartimento de carga; la luz indicadora de carga de los auriculares se encenderá y estará llena de electricidad después de apagarse. Precauciones - Realice la carga en un entorno seguro. Cuando cargue el compartimento de carga, separe el compartimento de carga del cable de carga USB lo antes posible después de que se apague el indicador de carga, para evitar daños en el compartimento de carga causados por el tiempo de carga prolongado. - Cuando se esté reproduciendo música, ajuste la música al volumen apropiado para evitar daños a largo plazo en la audición en condiciones de volumen alto. - Evite usar los auriculares en lugares donde haya fuentes de interferencia, ya que podría afectar la señal de los auriculares. - Evite usar los auriculares en entornos corrosivos para no afectar el funcionamiento de los auriculares.